



FR



Niveau de difficulté

Instructions **TROUSSE DE TOILETTE**

Instructions TROUSSE DE TOILETTE



Fourniture de travail Gütermann

- Fil Pour Tout Coudre de couleur assortie
- Fils Deco Stitch 70 (col. 582)

En plus

- Tissu en coton de 145 cm de large :
 - 0,15 m de tissu motif muguet bleu et blanc,
 - 0,25 m de tissu en coton blanc crème
- 0,30 m de renforcement de tissu G 710, 90 cm de large
- 0,50 m de passepoil en velours vert mousse
- Entoilage de broderie
- Fermeture éclair bleue avec dents argentées, longueur 25 cm
- Glissière argentée

Outils

- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux
- Épingles
- Feutre textile
- Réglette
- Mètre ruban
- Demi-carré

Dimensions

- 21 x 4 x 16 cm (L x l x H)

Découpe

- Tissu motif muguet : Partie supérieure 21 x 10 cm, 2x
- Tissu en coton blanc crème : Partie inférieure 21 x 8 cm, 2x ; doublure 21 x 18 cm, 2x ; fermeture éclair 1,5 x 2,5 cm, 4x
- Entoilage tissé : Partie supérieure 21 x 10 cm, 2x ; partie inférieure 21 x 8 cm, 2x ; doublure 21 x 18 cm, 2x

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.



1. Placer l'entoilage sur l'envers des pièces du patron pour les pièces du haut, du bas et de la doublure, avec le côté enduit face au tissu. Couvrir avec une pattemouille et repasser par étapes de 12 secondes. Après la fixation, laisser refroidir les pièces à plat, les inserts se lient au tissu.



2. Placer le passepoil endroit contre endroit sur le bord le plus long de la pièce inférieure et piquer. Fixer le passepoil sur la partie inférieure avec le réglage de point le plus long possible et le pied pour fermeture éclair. Placer ensuite la pièce supérieure, endroit contre endroit, sur le bord du passepoil et piquer. Piquer avec le pied pour fermeture éclair. Repasser les marges de couture vers la partie supérieure. Coudre et repasser le dos de la trousse de la même manière.

Conseil : Pour que le passepoil ne se déplace pas, fixer le passepoil rabattu vers le bas avec quelques points sur la marge de couture.



3. À l'aide de la règle et du marqueur textile, tracer une ligne à 1 cm pour la couture du passepoil. Enfiler le Deco Stitch 70 en vert mousse, utiliser un feutre de la même couleur pour tous les détails. Placer une bande d'entoilage de broderie sous le marquage et piquer la couture décorative le long de la ligne. Retirer ensuite le non-tissé, repasser la couture décorative.



4. Raccourcir la fermeture éclair à la longueur de 23 cm (avec surpiqûre). Placer la bande de patte supérieure endroit contre endroit, à 1,5 cm de l'extrémité de la fermeture éclair, au centre de la fermeture éclair, et placer la deuxième bande d'agrafes en dessous de manière à la faire correspondre. Fixer les pattes sur les bandes. Enfiler la couture transversalement sur la fermeture éclair de 1 cm, en tenant toutes les couches. Replier la patte supérieure et inférieure à l'extrémité de la fermeture éclair et les presser l'une sur l'autre. Surpiquer la ligne de couture avec des bords étroits. Verrouiller la deuxième extrémité de la fermeture éclair de la même manière.



5. Placer la fermeture éclair endroit contre endroit sur le bord brut du dessus, placer également le bord supérieur de la doublure endroit contre endroit par-dessus et piquer. Surpiquer la couture avec le pied pour fermeture éclair à 0,3 - 0,5 cm des dents, en laissant la ligne de surpiqûre dirigée au début et à la fin vers la marge de couture de la patte. Replier la partie supérieure et la doublure à gauche de la fermeture éclair et les repasser le long de la fermeture éclair. Fixer le deuxième côté de la fermeture éclair de la même manière entre la partie supérieure et la doublure.



6. Placer les côtés extérieurs du sac, endroit contre endroit, à partir de la fermeture éclair. Épingler les coutures latérales et la couture du bas ensemble. En partant du haut de la patte, surpiquer la couture tout autour. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Placer les pièces de la doublure endroit contre endroit, toujours à l'écart de la fermeture éclair, et piquer et surpiquer la couture comme décrit précédemment, mais laisser environ 9 cm libres au centre au niveau d'une couture latérale ou du fond pour pouvoir retourner le sac. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture.



7. Rabattre la couture latérale du fond à partir d'un coin inférieur, elles doivent être parfaitement alignées.

Astuce : avec une aiguille, les perforer à travers la couture latérale, puis à travers la couture de fond, elles se glissent ainsi automatiquement l'un sur l'autre.

Mesurer 2 cm de la pointe du triangle sur la couture, tracer ici une ligne à angle droit avec le triangle en direction des obliques. Coudre le long du marquage. Coupez les coutures et les séparer. Bien former les coins. Travailler ainsi les 4 coins de la poche supérieure et de la poche de doublure de cette façon. Retourner ensuite le sac. Épingler les bords de la fente ouverte, endroit contre endroit, et surpiquer avec les bords étroits. Pousser la doublure dans la poche extérieure et fermer la fermeture éclair.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

contact@guetermann.com

www.guetermann.com