



# Instructions **BESACE**



## Fourniture de travail Gütermann

- Fil Pour Tout Coudre de couleur assortie
- Fils Deco Stitch 70 (col. 800)

## En plus

- Tissu en coton de 145 cm de large :
  - 0,40 m de tissu avec motifs de bourgeons de couleur anthracite-marron,
  - 0,40 m de tissu en coton uni noir
- 0,50 m de Decovil I à repasser, 90 cm de large
- 0,20 m de tissu d'entoilage S 520 à repasser, largeur de 90 cm
- 0,40 m de molleton H 630, 90 cm de large
- Reste d'entoilage tissé G 700 à repasser
- 2 anneaux en D, 30 mm de large
- 2 mousquetons, 40 mm de large
- 1 fermeture aimantée
- 1,60 m de sangle noire, 30 mm large
- 4 rivets argentés
- 1 boucle de ceinture sans dent, largeur 40 mm
- Colle textile ou Vliesofix
- 4 pieds de sac
- 15 cm x 10 cm de papier cuisson

## Outils

- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux et Cutter circulaire
- Réglette
- Mètre ruban
- Demi-carré
- Craie ou feutre textile
- Épingles et pinces
- Marteau

## Dimensions (L x l x H)

31 cm x 13 cm x 25 cm

## Découpe

- Tissu à motifs de bourgeons : 1 partie extérieure de 44 cm x 31 cm (Motif placé parallèlement au bord de 31 cm de long)
- Tissu en coton noir : 2 doublures de 44 cm x 31 cm
- Similicuir : 1 face extérieure de 44 cm x 31 cm ; sans marge de couture : 2 pattes de sangle de 15 cm x 4 cm ; 4 fixations pour anse de 9 cm x 2,5 cm ; 1 fixation de sangle de 3 cm x 10 cm
- Molleton : 2 doublures de 44 cm x 31 cm
- Decovil I : 2 parties extérieures de 44 cm x 31 cm
- Tissu d'entoilage (sans marge de couture) : 1 fond de 12 cm x 31 cm
- Vliesofix (sans marges de couture) : 2 pattes de sangle de 7,5 cm x 4 cm ; 2 fixations pour anse de 9 cm x 2,5 cm ; 1 fixation de sangle de 3 cm x 10 cm
- Entoilage tissé : 2 pattes de sangle de 7,5 cm x 4 cm

Découper toutes les pièces avec un surplus de 1 cm !



**1.** Placer le Decovil I sur le dos du tissu à motifs et du similicuir et appuyer dessus par tranches de 15 secondes. Placer le molleton sur les découpes de doublures et presser également à plat par tranches de 15 secondes. Laissez les pièces refroidir à plat.



**2.** Plier les pattes de sangle l'une sur l'autre perpendiculairement et repasser la pliure, en utilisant pour cela une pattemouille. Placer l'entoilage tissé sur la partie gauche du similicuir jusqu'à la pliure, et placer la découpe de Vliesofix loin de la pliure. Couvrir de papier cuisson et fixer en repassant. Retirer le papier cuisson. Procéder de la même manière pour la deuxième patte. L'une après l'autre, fixer une moitié de la fermeture aimantée au centre sur la partie renforcée avec l'entoilage tissé en respectant une distance de 2 cm par rapport à la pliure. Plier à nouveau les pattes et les repasser avec une pattemouille, le Vliesofix venant alors unir les deux parties. Loin de la pliure, piquer avec du fil Deco Stitch 70 (comme fil de canette Pour Tout coudre de couleur assortie) à 2-3 mm des bords extérieurs, en réalisant une triple surpiqûre décorative, longueur de point de 3,5 mm. Tirer les fils du début vers l'arrière et nouer.



**3.** Placer du Vliesofix entre les deux fixations d'anse placées envers contre envers, déposer une pattemouille et repasser. Procéder le long des bords extérieurs comme pour les surpiqûres décoratives des pattes. Placer du Vliesofix sur le dos de la fixation de la sangle, recouvrir de papier cuisson et repasser. Retirer le papier cuisson. Faire glisser le mousqueton jusqu'à la moitié de la fixation de la sangle et plier en deux les bandes. Faire glisser l'extrémité de la sangle entre les bandes jusqu'à 0,5 cm avant le mousqueton. Placer une pattemouille et repasser la fixation de la sangle, le Vliesofix permettant d'unir les couches l'une avec l'autre. Pour fixer la sangle, piquer un rectangle de 3 cm de long à 3 mm des bords extérieurs avec une triple surpiqûre décorative. Riveter un rivet aux quatre coins du rectangle.



**4.** Faire fondre le deuxième bord de la sangle avec un briquet. Une fois refroidies, appuyer délicatement sur les fibres. Enrouler cette extrémité de la sangle de l'arrière vers l'avant autour de la boucle de ceinture, puis de nouveau vers l'arrière. Faire glisser l'œillet du deuxième mousqueton. Faire revenir ensuite l'extrémité de la sangle dans la boucle de la ceinture, en veillant à ce que la sangle soit bien à plat et non tordue. Enfiler de l'arrière vers l'avant au-dessus de la boucle de ceinture puis de nouveau vers l'arrière. Pour que cela soit plus facile, retirer le début de la ceinture enfilée dans la boucle de ceinture pour que la deuxième couche se glisse mieux derrière. Plier l'extrémité de la sangle de façon à former une boucle de 4 cm après la boucle de ceinture. Piquer l'une avec l'autre avec une double surpiqûre.



**5.** Faire fondre le deuxième bord de la sangle avec un briquet. Une fois refroidies, appuyer délicatement sur les fibres. Enrouler cette extrémité de la sangle de l'arrière vers l'avant autour de la boucle de ceinture, puis de nouveau vers l'arrière. Faire glisser l'œillet du deuxième mousqueton. Faire revenir ensuite l'extrémité de la sangle dans la boucle de la ceinture, en veillant à ce que la sangle soit bien à plat et non tordue. Enfiler de l'arrière vers l'avant au-dessus de la boucle de ceinture puis de nouveau vers l'arrière. Pour que cela soit plus facile, retirer le début de la ceinture enfilée dans la boucle de ceinture pour que la deuxième couche se glisse mieux derrière. Plier l'extrémité de la sangle de façon à former une boucle de 4 cm après la boucle de ceinture. Piquer l'une avec l'autre avec une double surpiqûre.



**6.** Repasser les marges des coutures latérales du fond ramenées sur le côté. Sur le côté gauche du fond, poser le tissu d'entoilage en respectant exactement les dimensions du fond d'un coin à l'autre. Si les dimensions sont légèrement différentes, corriger avant de repasser. Fixer le renfort avec une pattemouille en appuyant dessus par tranches de 15 secondes. Laisser bien refroidir. Retourner la poche extérieure. Fixer les pieds de sac à 2,5 cm chacun des coins du fond du sac selon les indications du fabricant et avec les outils fournis, en partant du côté droit du sac.



**7.** Poser endroit contre endroit les parties de doublures fixées avec le molleton. Piquer les bords latéraux et le bord inférieur en laissant au milieu une fente d'env. 15 cm de long pour pouvoir retourner le sac. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Procéder pour les coins du fond comme décrit à l'étape 5.



**8.** Placer les pattes de sangle sur les parties extérieures du sac, au centre et sur les bords extérieurs de façon opposée, et fixer à l'aide de pinces. Ce faisant, les parties de la fermeture aimantée sont dirigées vers l'extérieur du sac, les bords de découpe sont alignés sur les bords de découpe du sac. Sur les deux fixations d'anse faire glisser un anneau en D et le plier. Accrocher les deux fixations au centre au-dessus des coutures latérales du sac, ici aussi les bords de découpe sont alignés avec ceux du sac. Placer la doublure du sac endroit contre endroit au-dessus de la poche supérieure du sac, les coutures sont exactement alignées l'une sur l'autre. Fixer les couches les unes avec les autres. Piquer la couture sur tout le tour du bord supérieur en prenant ensemble les pattes et les fixations de l'anse. Repasser les marges de couture dans la doublure.



**9.** Retourner le sac dans la doublure à travers la fente. Plier les pattes de sangle sur la doublure et piquer à 0,8 cm de la couture sur la doublure et la marge de couture située en-dessous. Puis, pousser la doublure dans le sac et repasser le bord supérieur. Placer les bords ouverts de la fente les uns sur les autres et les piquer de façon serrée. Il est également possible de fermer les bords de la fente avec des points à la main.



**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE-79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

contact@guetermann.com