



Gütermann  
creativ



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **WÄRMFLASCHENHÜLLE**

# Anleitung WÄRMFLASCHENHÜLLE Größe ca. 23 x 36 cm



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Extra Stark in Dunkelblau und Weinrot
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection ELEGANT SPIRIT:
- 0,30 m Paisleymuster in Terracotta-Blaugrau
- 0,30 m Baumwolle in Dunkelblau
- ca. 0,40 m fertig gefaltetes Schrägband in Dunkelblau (oder selbst anfertigen)

## Zusätzlich

- 0,30 m Gewebeeinlage zum Aufbügeln G 700, 90 cm breit
- 1,00 m Samtpaspel in Bordeaux
- Wärmflasche
- Schnittpapier
- Kartonrest, ca. 5 cm x 5 cm
- optional: 0,30 m aufbügelbares Vlies mit Rautenmarkierung, 90 cm breit

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Geodreieck oder Winkel
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln
- Reißverschlussfüßchen

## Schnittteil

Das Schnittteil für die Vorder- und Rückseite auf Schnittpapier aufzeichnen.

## Zuschnitt

- Paisleymuster: 1x Vorderseite
- Baumwollstoff in Dunkelblau: 1x Vorderseite (Futter), 2x Rückseite Oberteil (Verschlusskante + 3 cm Nahtzugabe), 2x Rückseite Unterteil (Verschlusskante + 3 cm Nahtzugabe), optional: Schrägband ca. 40 cm x 4 cm
- Gewebeeinlage: 2x Vorderseite, 2x Rückseite Oberteil, 2x Rückseite Unterteil
- optional Vlies mit Raute: 1x Vorderseite (statt Gewebeeinlage)

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Für das Schnittteil die Wärmflasche auf das Schnittpapier legen und den Umriss aufzeichnen. Die obere und untere Mitte der Wärmflasche auf dem Papier markieren. Die Flasche abnehmen. Den Umriss mit ca. 3 cm Zugabe rundum grob zuschneiden. Entlang der Mittelmarkierungen aufeinanderfalten. Die obere Öffnung seitlich begradigen. Mit dem Handmaß Zugaben anzeichnen, seitlich und unten 1 cm, oben 1,5 cm. Das gefaltete Schnittteil entlang der Markierung ausschneiden und aufklappen. Die Wärmflasche zur Probe auflegen. Für die Rückseitenschnittteile die Vorderseite kopieren. Etwa in der Mitte eine waagrechte Trennlinie aufzeichnen und in die obere und untere Hälfte schneiden. Beim Zuschneiden des Stoffes an diesen Trennlinien = Verschlusskante jeweils 3 cm Nahtzugabe zugeben.



**2.** Auf alle Teile Gewebeeinlage bügeln. Die Gewebeeinlage auf die linken Stoffseiten der Vorder- und Rückseitenschnittteile mit der beschichteten Seite nach unten auflegen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. Die Teile nach dem Fixieren 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Optional mit Rautenvlies: Auf die rückwärtige Vorderseite das Rautenvlies aufbügeln.



**3.** Für die Karosteppung auf dem Paisleyvorderteil mit dem Geodreieck oder Winkel eine Linie im 45-Grad-Winkel zur seitlichen Kante aufzeichnen. Eine Linie im 90-Grad-Winkel zur ersten markieren. Für die Rautensteppung parallel zu diesen Markierungen mit jeweils 3,5 cm Abstand flächendeckend Linien aufzeichnen. Diese Linien mit weinrotem Extra Stark absteppen. Profis können von den ersten beiden Linien aus ohne weitere Markierungen das Handmaß beim Nähen mit 3,5 cm Abstand vor dem Füßchen mitführen, so erübrigt sich das Aufzeichnen. Optional mit Rautenvlies: Auf die Unterfadenspule Extra Stark aufspulen. Die Rauten von der Rückseite aus entlang der Vliesmarkierungen absteppen.



**4.** Das Vorderteil links auf links auf das Vorderteilfutter legen. Von der oberen Öffnung aus rundum die Samtpaspel aufstecken, dabei zeigt das Samtband zum Inneren der Wärmflasche und ragt über die Nahtlinie hinaus. Mit dem Reißverschlussfüßchen dicht an der Samtpaspel auf der Nahtlinie steppen. Das verhindert das Verrutschen der Paspel beim späteren Zusammennähen von Vorder- und Rückseite.



**5.** Die beiden Schnittteile für das rückwärtige Unterteil rechts auf rechts legen. Entlang der Verschlusskante aufeinander stecken. Die Naht in Nahtzugabebreite steppen. Bügeln und wenden. Links auf links falten und entlang der Nahtlinie erneut bügeln. Die Kante schmalkantig absteppen. Die beiden oberen Schnittteile entlang der Verschlusskante genauso verstürzen, bügeln und absteppen.



**6.** Zum Verbinden der Vorder- mit der Rückseite das rückwärtige Oberteil deckungsgleich rechts auf rechts auf das Vorderteil legen. Darüber rechts auf rechts das rückwärtige Unterteil, die Verschlusskanten liegen mit 4 cm Abstand übereinander. Entlang der Außenkanten alle Teile aufeinanderstecken. Die Naht von der oberen Öffnung aus rundum bis zur oberen Öffnung steppen, dabei mit dem Reißverschlussfüßchen deckungsgleich über der Paspelnaht steppen. Die Nahtzugaben zurück- und an den Rundungen senkrecht bis kurz vor die Naht einschneiden. Die Hülle wenden und bügeln.



**7.** Schrägband selbst anfertigen: Die Längskanten je 1 cm breit zur Mitte falten und bügeln, anschließend die Bruchkanten längs aufeinanderfalten und bügeln. Schrägband auffalten und um die Außenseite der oberen Kante stecken, den Anfang dabei 1 cm breit einschlagen. Das Ende des Bandes 1 cm breit über den Anfang stecken. Die Naht rundum im Bügelbruch des Schrägbandes steppen. Schrägband mit eingefalteter Nahtzugabe um die obere Kante zur Innenseite klappen und rundum feststecken. Schmalkantig von außen absteppen.



**8.** Vom Extra Stark in jeder Farbe je 2 ca. 30 cm lange Fäden abschneiden. Für die beiden Quasten mit dem restlichen Garn den 5 cm breiten Karton umwickeln. Einen Faden unter die Wicklungen einer Kartonkante schieben. Den Faden verknoten, dabei die Wicklungen fest zusammenbinden. Die Wicklungen an der gegenüberliegenden Kante aufschneiden. Die Fäden dicht unterhalb der Bindestelle mit dem zweiten Garnfaden mehrfach umwickeln und die Enden fest verknoten. Die Quasten mit den Fäden der Bindestelle an der Seite unterhalb der Öffnung auf der Wärmflaschenhülle festnähen.

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1  
 DE- 79261 Gutach-Breisgau  
 Tel +49 76 81 21-0  
 Fax +49 76 81 21-449  
 contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

